

## Інтеграція з Google Home

1. У застосунку **Vents Home** створіть обліковий запис або авторизуйтеся якщо він вже є.
2. За допомогою застосунку **Vents Home** підключіть вентиляційні установки до домашнього роутера з інтернетом та надайте їм дозвіл працювати через обlačний сервер. Для цього у меню **Список пристроїв** додайте необхідні пристрої, слідуючи підсказкам у застосунку.
3. Встановіть мобільний застосунок **Google Home\***.

### Google Play



### App Store



4. У застосунку **Google Home** створіть обліковий запис або авторизуйтеся, якщо він вже є.
5. Зайдіть в меню **Devices** -> натисніть **Add** -> оберіть **Works with Google Home** -> у пошуку знайдіть **Vents Home**.
6. На сторінці авторизації введіть логін та пароль від облікового запису, який був створений у застосунку **Vents Home**.
7. На даному етапі список пристроїв із **Vents Home** потрапить до **Google Home** та вони стануть доступними для керування голосом через пристрої з підтримкою голосового помічника **Google Assistant** (телефон, смарт колонка, смарт годинник, телевізор і т.д.). Для більш зручного керування, пристрої можливо перейменувати та призначити їх у кімнати. Також у застосунку **Google Home** є можливість створювати сценарії автоматизації для взаємодії різних смарт пристроїв у розумному будинку.

### Приклади голосових команд\*\*

#### Hey Google

- turn on the ventilation.
- turn off the fan.
- set the living room fan to speed one.
- set fan speed to 3.
- set the fan speed to 36 % in the living room.
- set the ventilation to the middle speed?
- what is the ventilation speed?
- enable boost mode on **Arc Smart**.
- switch on 24 hours mode on **Arc Smart**.
- switch on interval mode on **Arc Smart**.
- set the **TwinFresh** direction mode to regeneration.
- set the fan direction mode to supply.
- set the **Breezy** direction mode to exhaust.
- what direction is the fan in the living room?
- enable the heater on the **Breezy**.
- is the heater active on the **Micra**?
- turn on the turbo timer on the **Breezy**.
- switch off the timer on the ventilation.
- enable the schedule in the living room.
- enable recirculation on the **Micra**.
- set the **AHU** to heating mode.
- set the **AHU** to cooling mode.
- set the **AHU** temp mode to auto.
- set the ventilation bypass to open.
- set the **AHU** temperature to 20 degrees.
- increase the temperature in the living room.
- reduce the temperature in the living room.
- what is the current temperature in the living room?
- what is the current air quality on **Arc Smart**?
- what is the current CO<sub>2</sub> level on the **Breezy**?
- what is the current humidity in the living room?
- set the humidity in the living room to 50 %.
- turn on the timer mode on the fan.
- turn on the night timer on the **TwinFresh**.
- turn on the party timer on the **TwinFresh**.
- do I need to replace the filter?
- what is the living room ventilation status?

\* У деяких регіонах застосунок **Google Home** може бути недоступним

\*\*Голосові команди доступні не на всіх мовах.



## Інтеграція з Amazon Alexa

1. У застосунку **Vents Home** створіть обліковий запис або авторизуйтеся якщо він вже є.
2. За допомогою застосунку **Vents Home** підключіть вентиляційні установки до домашнього роутера з інтернетом та надайте їм дозвіл працювати через обlačний сервер. Для цього у меню **Список пристроїв** додайте необхідні пристрої, слідуючи підсказкам у застосунку.
3. Встановіть мобільний застосунок **Amazon Alexa\***.

### Google Play



### App Store



4. У застосунку **Amazon Alexa** створіть обліковий запис або авторизуйтеся, якщо він вже є.
5. Зайдіть в меню **Skills** -> у пошуку знайдіть **Vents Home** -> натисніть **активувати**.
6. На сторінці авторизації введіть логін та пароль від облікового запису, який був створений у застосунку **Vents Home**.
7. На даному етапі список пристроїв із **Vents Home** потрапить до **Amazon Alexa** та вони стануть доступними для керування голосом через пристрої з підтримкою голосового помічника **Alexa** (телефон, смарт колонка, смарт годинник, телевізор і т.д.). Для більш зручного керування, пристрої можливо перейменувати та призначити їх у кімнати. Також у застосунку **Amazon Alexa** є можливість створювати сценарії автоматизації для взаємодії різних смарт пристроїв у розумному будинку.

### Приклади голосових команд\*\*

- Alexa, turn on ventilation in the office.
- Alexa, set the **Breezy** to first speed.
- Alexa, set the **AHU** speed to 50 percent.
- Alexa, set the **TwinFresh** speed mode to maximum.
- Alexa, what is the current speed mode on the **AHU**?
- Alexa, enable boost mode on **Arc Smart**.
- Alexa, switch on 24 hours mode on **Arc Smart**.
- Alexa, switch on interval mode on **Arc Smart**.
- Alexa, enable heating temp mode on the **AHU**.
- Alexa, enable fan only temp mode on the **AHU**.
- Alexa, set the **AHU** temp mode to cooling.
- Alexa, set the **AHU** temp mode to auto.
- Alexa, enable heater on the **Breezy**.
- Alexa, enable recirculation on the **Micra**.
- Alexa, set the **AHU** bypass to open.
- Alexa, set the **AHU** bypass to close.
- Alexa, set the **AHU** bypass to auto.
- Alexa, set direction mode to recuperation on the **TwinFresh**.
- Alexa, set direction mode to supply on the **TwinFresh**.
- Alexa, set the **AHU** temperature to 20 degrees.
- Alexa, increase the **AHU** temperature.
- Alexa, reduce the **AHU** temperature.
- Alexa, what is the current **AHU** temperature?
- Alexa, set the **Breezy** humidity to 50 percent.
- Alexa, what is the current **Breezy** humidity level?
- Alexa, set the **AHU** CO<sub>2</sub> to 600 ppm.
- Alexa, what is the current **Breezy** CO<sub>2</sub> level?
- Alexa, what is the current air quality on **Arc Smart**.
- Alexa, turn on the schedule mode on the **TwinFresh**.
- Alexa, turn on the night timer on the **TwinFresh**.
- Alexa, turn on the party timer on the **TwinFresh**.
- Alexa, turn off the timer mode on the **TwinFresh**.
- Alexa, what is the current **AHU** air filter state?
- Alexa, what is the current **TwinFresh** battery state?

\* У деяких регіонах застосунок **Amazon Alexa** може бути недоступним

\*\*Голосові команди доступні не на всіх мовах.